Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение высшего профессионального образования

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

«Программа расчета механического воздействия струй двигателей малой тяги на элементы конструкции космических аппаратов» Turbo DESIGN 20.0 – MF

Руководство пользователя

Москва 2023

Москва, МАИ, 2015 г.

Пакет программ *Turbo DESIGN 20 - MF* – "Программа анализа механического воздействия струй ЭРД на элементы конструкции КА". Руководство оператора, описание программы. Москва, МАИ, 2015 г.

Аннотация

Данное руководство предназначено для изучения основных приемов работы с пакетом программ *Turbo DESIGN 20 - MF*, и описывает порядок действий оператора при работе с программным обеспечением.

В руководстве приведено описание пользовательского интерфейса программы, рассмотрены примеры решения расчетных задач с использованием программного обеспечения *Turbo DESIGN 20 - MF*.

Назначение программы

Структура программы

Полное наименование ПО: пакет программ Turbo DESIGN 20 - MF.

Сокращенное наименование ПО: TDN 20 - MF.

ПО разработано на языке программирования Delphi 7.

Сведения о назначении

Пакет программ *Turbo DESIGN 20 - MF* предназначен для проведения расчетов и анализа механического воздействия струй электроракетных двигателей на элементы конструкции космических аппаратов. Данное ПО позволяет решать следующие задачи:

- расчет потоков частиц от двигателей в различных точках поверхности КА;
- расчет геометрических параметров взаимодействия струи с поверхностью (угол вылета частиц, угол падения частиц, расстояние до источника);
- расчет возмущающих усилий и моментов, действующих на элементы конструкции КА со стороны струй двигателей;
- расчет предельных значений возмущений, действующих на элементы конструкции КА со стороны струй двигателей (при неопределенности коэффициентов аккомодации).

Геометрический облик КА задается в виде множества триангулированных поверхностей, что обеспечивает его полную совместимость с современными конструкторскими пакетами, такими, например, как *CATIA, Solid Works, Inventor*. Для совместимости с предыдущими версиями в ПП предусмотрена возможность задания примитивов, образованных фрагментами поверхностей 1-го и 2-го порядка, таких как прямоугольник, треугольник, диск, сфера, конус, параболоид и т.п. Кроме того, введены дополнительные примитивы, такие как куб, ферма и т.п.

Все элементы объекта образуют иерархическую структуру неограниченной сложности. В объекте реализованы механизмы наследования свойств элементов.

Пакет программ оснащен мощной объектно-ориентированной базой данных, обеспечивающей хранение всей информации, начиная от исходных данных, заканчивая результатами расчетов. Система управления БД обеспечивает быстрый доступ к любой необходимой информации, гарантирует полную непротиворечивость данных, имеет средства для работы с версиями объектов, поддерживает работу с транзакциями.

Пакет программ снабжен средствами визуализации результатов расчетов, обеспечивающими возможность построения изолиний, интерполяции значений исследуемого параметра, управлением режимами отображения объекта, раскраски элементов объекта, определения значения исследуемого параметра в любой точке изображения и т.д.

Главное окно программы Turbo DESIGN 20 - MF

Общие сведения

Главное окно программы показано на рисунке ниже.

| | t'ulow/ | Panwep.ops - (Nename - Imported Inter-TELKOM 37 | | THE LOCATE |
|--|--|--|-------|------------|
| C Birghe In Cr. Insented Iven TELE 204 17 | 1 (P) - Chamberly | Elefen P | 1 | 同時 |
| | C STUDET and C STUDET and C Rease 2 TELSON and C RESOLUTION | Taun Dagan rasa Dagan rasa Masar rasa Masar rasa Oktober Distant | | |
| (i). | energy and a second sec | Padown Researchings - 94 TELEDM 5 - worki | | 1.4.1 |
| | | ' yay | i and | |
| Teo | 14 A | | | |

Главное окно содержит следующие элементы управления:

• главное меню;

- панель быстрого доступа;
- строку состояния;
- окно библиотеки для отображения объектов базы данных;
- окно геометрии для отображения геометрической модели КА;

В главном окне может быть открыто любое количество окон библиотеки и окон геометрии. Каждое открытое окно создает индивидуальное подключение к файлу базы данных, поэтому открытие или закрытие одних окно не влияет на состояние других открытых окон.

Главное меню пакета программ Turbo DESIGN 20 - MF

Команды меню «File»

Меню *File* представлено на рисунке. Оно содержит команды управления файлами, команды экспорта, печати и команду, завершающую сеанс работы с программой.



В зависимости от состояния программы, некоторые пункты меню могут находиться в активном или пассивном состоянии.

• Команда «New»

Команда *New* предназначена для создания нового файла базы данных (БД). При выборе данной команды открывается диалоговое окно, в котором следует ввести название вновь создаваемого файла БД и нажать кнопку «Сохранить». В случае отмены действия по созданию нового файла в диалоговом окне следует нажать кнопку «Отмена».

| P | | | New database | | | × |
|---|---------------|--------------|----------------------------|--|------|---|
| 🖲 🕣 + 🕇 🔒 | ×А | Des > Base | | v d flore Bre | | P |
| Упорядочить • | Casy | аль палку | | | (B • | |
| Избранное Загрузка Недлоние ме Рабочий стол Яндекс.Диск Этот компьюте Видоо Документы Загрузка Изображения Музыка | сто с р | Mars ¢ | » Нет злементов, удовля | Дата коменения творяющих условиям лен | Ten | 1 |
| Иння файлаг | При | uepisps | | | | Ý |
| <u>⊺</u> ип файла: | ISP Fi | les (* isps) | | | | ~ |
| 🛞 Скрыть палки | | | | Содранить | Onue | a |

В случае успешного создания файла БД для него будет создано новое подключение и открыто соответствующее окно библиотеки.

• Команда «Open»

Команда *Open* открывает существующий файл базы данных. При подаче данной команды в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать требуемый файл, и нажать кнопку «**Открыть**».

| \$ 1 | Откр | ытие | | | D |
|--|-------------|------|------------------|-------------|---|
| 🛞 💿 = 🕇 📕 г Дока к | Base | ¥ 0 | Понск: Вазе | | р |
| Упорядочить • Создать пал | ney | | | 1 · · | |
| 🕆 Избранное 🏠 Им | a - | Дr | TO MONICHEMIN | Ten | |
| надаение места | (pawaputps | 12 | 11.4012.9094 | DiHU1 (38)3 | |
| 📕 Яндекс Диск | | | | | |
| 📲 Этот компьютер | | | | | |
| Документы Запичан | | | | | |
| Изобраскения Музыка | | | | | |
| 📙 Рабочній стол 🛄 Асня (G) 🛛 🗸 К 📖 | | | | - | |
| Иная фойло | Прининар | Ŷ | ISP Files [* isp | d | ~ |
| | | | Ongoarta | Other | |

В случае успешного открытия файла БД для него будет создано новое подключение и открыто соответствующее окно библиотеки.

• Команда «Reopen»

Команда *Reopen* позволяет выбрать и открыть заново один из 8 последних открытых ранее файлов. Для осуществления данного действия следует выбрать команду *Reopen* и выбрать из ниспадающего списка требуемый файл.



• Команда «Save As»

Сохраняет открытый файл БД под другим именем.

• Команда «Close all»

Закрывает все открытые окна.

• Команда «Print Setup»

Команда *Print Setup* позволяет настроить принтер и выбрать режимы печати.

• Команда «Print»

Команда **Print** предназначена для вывода графического изображения объекта на принтер. Для того чтобы вывести графическое изображение объекта на принтер, следует выбрать в меню команду **Print** и в открывшемся стандартном диалоговом окне указать необходимые параметры – выбрать принтер, задать диапазон печати и количество копий изображения объекта.

| | 1 ie | чать |
|--|---|---|
| Принтер | | |
| WHE | Canon MG5300 series | Свойотва |
| Состояные Тып: Место Кончионтария | Forms Canon MG5300 series P USE001 X | Pinter |
| Demandos ner Bible Dopensus Biodenera | u ru tian tu tiantaqu ti | Koree Historic Koreiti I Pasietos tu ra Koreitiki 12 ²³ 12 ³ |
| | | OK Onves |

• Команда «Export picture»

Команда *Export picture* служит для экспорта графического изображения объекта в файлы типов **BMP**, **GIF**, **JPG**.

Для экспорта графического изображения объекта следует выбрать в меню команду *Export picture*, и в открывшемся диалоговом окне выбрать требуемый тип файла. В зависимости от выбранного типа файлов, ввести необходимые параметры.

| Export Picture | ? | × |
|--|-----|------|
| Доступные функции экспорта: | 0 | к |
| Export to BMP file | | |
| Export to GIF file Export to JPEG file | Car | ncel |
| | H | elp |
| | | |
| Export whole object picture into specified bitmap file | | |

Для экспорта изображения в файл формата **BMP** (см. рисунок) требуется заполнить следующие поля:

| Ex | port to bitma | р | | | |
|---|---------------|----------------|--|--|--|
| <u>F</u> ile name | noname.bmp | <u>B</u> rowse | | | |
| Image <u>w</u> idth | 853 | ≑√ 🔔 | | | |
| Image <u>h</u> eight | 343 | ≑√ 📩 | | | |
| Draw with frame Export All state Current sta States: Er | te om 0 | ΙοΟ | | | |
| Background | | | | | |
| ОК | Cancel | Help | | | |

«File Name» - задает имя файла, в который будет экспортировано изображение;

«Browse» - кнопка открывает диалог выбора имени файла отчета;

«Image Width» - задает ширину изображения в пикселях;

«Image Height» - задает высоту изображения в пикселях;

«Draw with frame» - выводит картинку с рамкой по внешнему контуру;

«Background» - использует при выводе установленный цвет фона;

«All state» – позволяет экспортировать все имеющиеся состояния объекта;

«Current state» - экспортирует только текущее состояние;

«States» - позволяет задать номера требуемых состояний.

Для экспорта изображения в файл формата **GIF** (см. рисунок) требуется заполнить следующие поля:

| Exp | ort to GIF ima | ige | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| <u>F</u> ile name | noname.gif | Browse | | | |
| Image <u>w</u> idth | 853 | ÷√ _ | | | |
| Image <u>h</u> eight | 343 | ₽√ ` | | | |
| All state States: Ero | re om 0 🌲 | ΙοΟ | | | |
| Background | | | | | |
| Color reduction | rmQuantize | ~ | | | |
| Reduction bits 8 | | | | | |
| Dither mode dmFloydSteinberg 🗸 | | | | | |
| Compression V | | | | | |
| OK | Cancel | <u>H</u> elp | | | |

«File Name» - задает имя файла, в который будет экспортировано изображение;

«Browse» - кнопка открывает диалог выбора имени файла отчета;

«Image Width» - задает ширину изображения в пикселях;

«Image Height» - задает высоту изображения в пикселях;

«Draw with frame» - выводит картинку с рамкой по внешнему контуру;

«Background» - использует при выводе установленный цвет фона;

«Color reduction» - задает стандартную палитру для сжатия изображения;

«Reduction bits» - количество бит на один пиксель;

«Dither mode» - задает способ подбора цветов;

«Compression» - задает способ сжатия изображения;

«All state» – позволяет экспортировать все имеющиеся состояния объекта;

«Current state» - экспортирует только текущее состояние;

«States» - позволяет задать номера требуемых состояний.

Для экспорта изображения в файл формата **JPEG** (см. рисунок) требуется заполнить следующие поля:

| Elenane | 101000-000 | | Brow | SS |
|--|--|-----|------|-------------|
| linage <u>w</u> idth | 853 | | - | |
| Inage beight | 343 | * | * | - |
| Espot Al state Current du States: | de mai 0 | 215 | 0 | |
| | | | | |
| Background | | | | |
| Background Quality | □ € | | 3 | 9 |
| Background Quality Giter scale | □ ≮ □ | 1 | 3 | 9 |
| Background Quality Gray scale Performance | c pBesQualty | | 3 | 9 |
| Background Quality Gray scale Performance Etect format | k jpBesQuelty jr248) | | 3 | 9 |
| Background Quality Gran scale Performance Bisel format Prigs, display Prigs, encodeing | ipPesiQuality | | 3 | 9 |
| Background Quality Gran scale Performance Pros. Graphy Pros. display Pros. encodeing Signle | k jpBestQuality j2461 jEutScent | | 3 | 9 9 9 |

«File Name» - задает имя файла, в который будет экспортировано изображение;

«Browse» - кнопка открывает диалог выбора имени файла отчета;

«Image Width» - задает ширину изображения в пикселях;

«Image Height» - задает высоту изображения в пикселях;

«Draw with frame» - выводит картинку с рамкой по внешнему контуру;

«Background» - использует при выводе установленный цвет фона;

«Quality» - задает точность восстановления цвета при декомпрессии;

«Gray scale»- устанавливает режим градаций серого цвета;

«Performance» - задает способ сжатия изображения;

«Pixel format» - задает формат пикселя;

«All state» – позволяет экспортировать все имеющиеся состояния объекта;

«Current state» - экспортирует только текущее состояние;

«States» - позволяет задать номера требуемых состояний.

<u>Примечание</u>: При выводе картинки из многовариантных окон на панели *Export* задается либо текущее состояние, либо диапазон состояний. При выводе нескольких картинок к имени файла добавляется суффикс типа 02, соответствующий номеру состояния.

• Команда «Export Data»

Команда *Export Data* позволяет экспортировать результаты расчетов во внешние файлы (*MS Excel, ASCII*). Вывод данных производится только из окна объекта, и применим к выделенному элементу (примитиву).

Для экспортирования результатов расчетов во внешние файлы, следует выбрать в меню *File* команду *Export Data*, и в открывшемся диалоговом окне выбрать функцию экспорта из списка доступных функций.

| Export Data | ? | × |
|---|-----|------|
| Доступные функции экспорта: | ſ | к |
| Экспорт свойств элементов | | |
| Экспорт возмущающих усилий и моментов | Car | ncel |
| Экспорт Мин./Макс. Экспорт времени жизни | H | elp |
| Экспортирует значения возмущающих усилий и моментов для выделенного элемента | | |

<u>Примечание:</u> Список доступных функций экспорта формируется в зависимости от выбранного элемента геометрической модели и наличия у него необходимых данных.

Подробное описание функций экспорта приведено в разделе "<u>Функции экспорта</u> данных".

• Команда «Import Data»

Команда *Import Data* позволяет импортировать данные из внешних файлов.

Для импортирования данных из внешних файлов следует выбрать в меню команду *Import Data*. В подменю выбрать тип импортируемых данных.



<u>Примечание:</u> Активность команд меню зависит от того, какое окно было активным в момент подачи команды.

Импорт геометрии из STEP-файла

Для импорта геометрии из STEP-файла в раскрывающемся списке *Import Data* следует выбрать команду *Import STEP File*.... Данная команда активна только в окне библиотеки.

В открывшемся диалоговом окне следует нажать кнопку «**Browse**». В стандартном диалоге выбрать файл с данными, и нажать кнопку «**OK**», далее ввести требуемые параметры для импорта данных.

| | Import STEP assembly | ? × |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Source file | | Browse |
| 🗌 Into new f | older | |
| Folder name | | |
| 🖌 Create sub | ofolders for subitems | |
| | OK Cancel | <u>H</u> elp |

«Source File» - имя импортируемого STEP файла (выбор кнопкой Browse);

«Into new folder» - импорт будет производиться в новую папку;

«*Folder Name*» - имя папки, в которую будут записываться импортированные элементы модели.

«Create subfolders for subitems» - создавать папки для импортированных подэлементов.

Импорт значений «времени жизни» состояний объекта

Для импорта данных из файла формата *txt в раскрывающемся списке *Import Data* следует выбрать команду *Import Life Time*. Данная команда активна только в окне многовариантного объекта. В стандартном диалоге следует указать, из какого именно файла *xls должны быть импортированы данные, и нажать кнопку «ОК».

• Команда «Exit»

Команда *Exit* завершает работу с программой. Для завершения работы с программой можно также воспользоваться сочетанием клавиш клавиатуры «ALT+X».

<u>Команды меню «Edit»</u>

Меню *Edit* представлено на рисунке ниже и содержит команды редактирования и управления состояниями базы данных, а также команды копирования в буфер обмена *MS Windows* графических изображений объекта. В зависимости от состояния программы некоторые пункты меню могут находиться в активном или пассивном состоянии.



• Команда «Undo»

Команда *Undo* предназначена для отмены последней введенной команды и перевода БД в предыдущее состояние.

• Команда «Redo»

Команда *Redo* предназначена для восстановления последней отмененной команды и перевода БД в следующее состояние.

• Команда «Backward...».

Команда **Backward...** переводит базу данных к одному из ее предыдущих состояний, отменяя одну или несколько последних транзакций. Выбор нужного состояния осуществляется по его имени. Имена состояний в большинстве случаев формируются путем сложения названия команды и имени объекта, для которого она была предназначена. Вместо этой команды можно использовать кнопку с выпадающим списком **N** на панели быстрого доступа.

• Команда «Forward...»

Команда *Forward...* восстанавливает команды, отмененные с помощью команды *Backward...*. Вместо этой команды можно использовать кнопку с выпадающим списком на панели быстрого доступа.

• Команда «Mark...»

Команда *Mark...* отмечает текущее состояние БД. В последствие к нему можно вернуться с помощью команды *Realize*. При выборе команды *Mark* открывается диалоговое окно для ввода имени метки состояния. После ввода в БД производится пустая транзакция с именем метки состояния.

• Команда «Realize...»

Команда *Realize*... позволяет вернуть БД в состояние, отмеченное с помощью команды *Mark*. При использовании команды *Release* появляется диалоговое окно, содержащее список всех меток в БД. Выбрав одну из них и нажав клавишу ENTER, можно перевести систему в требуемое состояние.

• Команда «Copy work area»

Команда *Copy work area* позволяет скопировать изображение активного окна геометрии в буфер обмена *MS Windows*.

• Komahda «Copy image»

Команда *Copy image* позволяет выбрать и скопировать изображение объекта в буфер обмена *MS Windows*.

<u>Команды меню «Objects»</u>

Меню *Objects* представлено на рисунке ниже.



• Команда «Open...»

Команда *Open...* позволяет открыть окно редактирования для объекта БД, выделенного в каталоге окна библиотеки.

• Команда «New...»

Команда *New...* позволяет создать новый объект БД требуемого типа и открыть для него окно редактирования.

Подробнее см. в разделе "Создание нового объекта".

• Команда «Rename»

Команда *Rename* позволяет переименовать выделенный объект. Для переименования объекта можно также применить функциональную клавишу клавиатуры F2.

• Команда «Сору»

Команда Сору создает копию выделенного объекта в БД.

• Команда «Clone»

Команда *Clone* создает абсолютную копию выделенного объекта в БД.

• Команда «Delete»

Команда *Delete* удаляет выделенный объект из каталога БД. При удалении объекта из каталога он не удаляется из БД и из всех объектов, ссылающихся на этот объект.

Команды меню «Items»

Меню Items представлено на рисунке ниже



Это меню содержит команды управления элементами объекта. Команды активны при условии активности окна геометрии и адресуются выделенному элементу ГМ.

• Команда «Rename»

Переименовывает выделенный элемент объекта.

• Команда «Edit»

Редактирует выделенный элемент объекта.

• Команда «Move»

Перемещает выделенный элемент со всеми его подэлементами на произвольный вектор.

• Команда «Rotate»

Поворачивает выделенный элемент со всеми его подэлементами на произвольный угол вокруг одной из осей глобальной или локальной системы координат.

• Команда «Repeat»

Повторяет последнюю команду *Move* или *Rotate*.

• Команда «Place into Test Point»

Перемещает объект в точку, отмеченную в окне Test.

• Команда «Location»

Задаёт координаты элемента в главной системе координат.

• Команда «New»

Создаёт новый подэлемент и вставить его в выделенный элемент ГМ.

• Команда «Insert»

Выбирает в БД и вставляет подэлемент в выделенный элемент объекта.

• Команда «Exchange»

Перемещает выделенный элемент в другое место по иерархии.

• Команда «Delete»

Удаляет выбранный элемент ГМ.

• Команда «Flags»

Задает у выделенного элемента флаги управления процессом расчета.

• Команда «Material»

Задает материал поверхности выделенного элемента.

• Команда «Transparency»

Задает прозрачность выбранного элемента ГМ.

• Команда «Center of Gravity»

Задает положение центра масс КА.

• Команда «Life Time»

Задает время нахождения объекта в выбранном состоянии.

• Команда «Create Array»

Создает массив элементов.

• Команда «Control Points»

Задает положение контрольных точек на поверхности примитива.

• Команда «Mesh Params»

Задает параметры генератора сеток данных.

• Команда «Fill Color»

Задает цвет, заливку и прозрачность элемента ГМ.

• Команда «Drawing»

Задание специальных режимов отрисовки геометрии КА (сетки, нормали и т.п.).

• Команда «Visible»

Переключатель видимости элемента на экране.

• Команда «Hide Except Me»

Гасит все элементы ГМ кроме выделенного.

• Команда «Show All»

Позволяет увидеть все элементы ГМ.

Более подробное описание команд меню *Items* см. в разделе <u>Работа с окном геометрии</u>.